



## TouchPoint Aufbauanleitung

### So montieren Sie Ihr neues ScanSystem:

1. Das Gerät ist bereits vollständig vorinstalliert. Sie müssen keine Software mehr installieren
2. Sie benötigen keine Tastatur oder Maus
3. Schließen Sie den Scanner und den TouchPC erst nach der vollständigen Montage am Stromanschluss an
4. Entriegeln Sie als erstes die Transportsicherung des Scanners (Unterseite)



5. Schalten Sie den Schalter am Scanner auf „I“

6. Montieren Sie die Standsäule

- a. Führen Sie zunächst das USB-Kabel (3 Meter) des Scanners sowie das Netzteil des Touch-PC (bitte beachten Sie, dass Sie das richtige Netzteil verwenden (Output 19V, abgewinkelter Stecker)), durch die Säule.



- b. Stecken Sie das Netzteil für die LED Beleuchtung (bitte beachten Sie, dass Sie das richtige Netzteil verwenden (Output 12V, gerader Stecker)) unten an der Säule, in die dafür vorgesehene Buchse (weißes Kästchen).



Mit der beiliegenden Fernbedienung können Sie die Beleuchtung ein- und ausschalten und die gewünschte Farbe einstellen.



- c. Schrauben Sie den Standfuß an der Säule, mit den beiden Imbus-Schrauben, fest.



- d. Befestigen Sie den Touch-PC oben an der Säule.  
**ACHTUNG:** Vorher die beiden Fixierschrauben der PC-Halterung entfernen und nach Einsetzen des PC in die schwarze Halterung wieder die Schrauben eindrehen.





- e. Stecken Sie den Hardlock und das USB-Kabel zum Scanner an den USB-Anschlüssen an der Rückseite des TouchPC`s an.



- f. Stecken Sie den Stecker des Netzteils für den Touch-PC an
- g. Evtl. Netzwerkkabel für Internetanschluß. Ist für den Betrieb zwar nicht zwingend notwendig, aber empfohlen (Netzwerkdrucker, Fernwartung, ...)  
Hinweis: Touch-PC hat auch WLAN

## 7. Montieren Sie die Abdeckschale

- a. Führen Sie das USB-Kabel und das Stromkabel des Scanners (bitte beachten Sie, dass Sie das richtige Netzteil verwenden (Output 24V, gerader Stecker)) durch die Kabeldurchführung der Abdeckschale
- b. Stecken Sie beide Kabel am Scanner an
- c. Achten Sie darauf, dass der Scanner gerade unter der Abdeckschale steht und keine Kabel gequetscht werden



8. Am Ende sollten Sie alle 3 Netzteile (Touch-PC, Beleuchtung und Scanner) im Standfuß der Säule haben. Stecken Sie die Netzteile nur in eine 3-fach Steckerleiste (nicht im Lieferumfang enthalten) und den Stecker der Steckerleiste in die Steckdose.

**Fertig!**

### Hinweise:

- Sichern Sie den Hardlock ggf. gegen Diebstahl (Wiederbeschaffungswert 1000,- €)
- Stellen Sie das ScanSystem nicht direkt neben ein Fenster und direkt unter eine Lampe. Dies beeinflusst das Ergebnis und führt zu Fehlmessungen.